



Tabelle Befestigungspunkte 1tlg. FS Direktmontage
 $X = LB - 300 / (\text{Anzahl Befest. punkte} - 2)$

Länge Basisprofil (1tlg. FS) = LB	Anzahl Befestigungspunkte pro 1tlg. FS
bis 1200 mm	3
1201 - 2200 mm	4
2201 - 3200 mm	5
3201 - 4200 mm	6
4201 - 5200 mm	7
5201 - 6000 mm	8

Anzahl Abstandshalter/ Trägerplatten pro Führungsschiene
 $X = (AH - (A+B)) / (\text{Anzahl Halter} - 1)$

600 - 1600 mm	2
1601 - 2600 mm	3
2601 - 3600 mm	4
3601 - 4600 mm	5
4601 - 5600 mm	6
5601 - 6000 mm	7

Zeichenerklärung:
 AH = Anlagenhöhe
 LB = Länge Basisprofil / 1tlg. FS
 A = Abstand Halter/ Trägerplatten oben
 B = Abstand Halter/ Trägerplatten unten
 x = Abstand Zw. Halter/ Trägerplatten

Bei der gezeichneten Einbausituation handelt es sich um eine schematische Darstellung.
 Technische Änderungen vorbehalten.
 Alle Maße in mm.

Dieses Zeichnung darf ohne schriftliche Erlaubnis weder kopiert, weitergegeben, noch in irgendeiner Weise veröffentlicht werden. This drawing may not be copied or reproduced without our permission, nor communicated to third parties.